

## 6 kanaals 2-zone mixer

### ACE

De Ace is uitgerust met acht lijn-ingangen, en vier microfoon ingangen (kanaal 1...4) met, voor elke microfoon, een gain-trimmer aan de achterkant, een interne twee-bands equalizer en fantoomvoeding die uitgeschakeld kan worden.



Elk microfoon-kanaal heeft een talk-over schakeling om de spraak verstaanbaarheid te bevorderen. Deze schakeling, die wordt geactiveerd door het microfoon signaal (voice-activated), verzekert u ervan dat dit signaal alle andere signalen overstemt.

De talk-over schakeling van elk microfoon kanaal kan worden in,- en uitgeschakeld met een interne jumper. De talk-over functie kan worden uitgeschakeld met de talk over schakelaar op de voorzijde. De talk over threshold kan intern worden aangepast.



De Ace heeft twee uitgangs-zones. Zone 1 heeft een driebands equalizer, en volume-control. Deze zone is uitgerust met gebalanceerde en ongebalanceerde uitgangen. Zone 2 heeft alleen volume-regelaar en ongebalanceerde uitgangen. Deze zone kan door middel van een schakelaar ingesteld worden om de equalizer instellingen van zone 1 te volgen.

De zone uitgangen zijn voorzien van VCA regelaars welke bediening op afstand mogelijk maken door middel van een 0-10V stuursignaal of een optioneel verkrijgbare externe regelaar zoals de Dateq ACE-CTR:



De gebruiksaanwijzing van de Ace is te vinden op:  
<https://www.dateq.nl/wp-content/downloads/pdf/mix/ACEmanual.pdf>